REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
122B	MANDO+ ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES BOMBA DIESEL
133B	SEÑAL CANH CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
133C	SEÑAL CANL CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
137C	MANDO TESTIGO FALLO CONTAMINACIÓN
13A	MANDO- ILUMINACIÓN INTERIOR > CANTO DE PUERTA
13E	MANDO- ILUMINACIÓN PLAFONIER > TEMPORIZADOR
13N	MANDO- ILUMINACIÓN INTERIOR > CANTO DE PUERTA TRASERA
14A	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS
14B	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS
14C	MANDO+ PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS
14D	MANDO VELOCIDAD LENTA TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
14E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
15A	MANDO TESTIGO LUNETA TÉRMICA
15B	MANDO+ LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
17A	MANDO- ILUMINACIÓN GUANTERA
18A	MANDO- ILUMINACIÓN MALETERO
20A	MANDO+ TEMPORIZADOR CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20B	MANDO+ TEMPORIZADOR APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20C	MANDO+ APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
21A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS CONDUCTOR
21B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS CONDUCTOR
22A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
22B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
23E	MANDO BOBINA RELÉ BLOQUEO FUNCIÓN TRASERA
23G	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23H	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23J	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
23K	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2A	MANDO- TESTIGO CARGA ALTERNADOR
2K	SEÑAL CARGADOR ALTERNADOR
31A	MANDO- TESTIGO TEMPERATURA AGUA
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
36G	MANDO+ LIMPIALUNETA POR RELÉ
37AA	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
37AB	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
37AC	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4
37Z	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38DB	MANDO+ VENTILADOR CALEFACCIÓN> CUADRO CLIMATIZACIÓN
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38LL	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 1
38LM	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 2
38LQ	SEÑAL VELOCIDAD 0 GRUPO MOTOVENTILADOR
38NC	MANDO MARCHA PARADA CLIMATIZACIÓN/ MÓDULO SEGURIDAD EVAPORADOR
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38U	CURSOR REOSTATO
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Z	MANDO CICLO ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3AJ	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO POSICIÓN MARIPOSA
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AW	SEÑAL+ PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BS	MANDO BOBINA ENCENDIDO
3BU	MANDO 1 REGULACIÓN RALENTÍ
3BV	MANDO 2 REGULACIÓN RALENTÍ
3BW	MANDO 3 REGULACIÓN RALENTÍ
3BX	MANDO 4 REGULACIÓN RALENTÍ
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CP	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 2-3
3CQ	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO 1
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CV	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 1-4
3CW	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 2-3
3CZ	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 1 4
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3DV	SEÑAL+ CAUDALÍMETRO AIRE
3DW	SEÑAL- CAUDALÍMETRO AIRE
3EL	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO RECICLAJE DE GASES
3F	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3FAB	SEÑAL+ TEMPERATURA CARBURANTE
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FBA	+ BATERÍA PROTEGIDO POR RELÉ > INYECCIÓN
3FF	MANDO- RELÉ PRECALENTAMIENTO
3FY	SEÑAL DIAGNÓSTICO RELÉ PRECALENTAMIENTO
3GC	+CAPTADOR RECICLAJE DE GASES
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GN	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3GR	+ POTENCIÓMETRO MARIPOSA > CAPTADOR DE PRESIÓN DEPÓSITO
3GX	MANDO+ TESTIGO ELECCIÓN CARBURANTE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3HF	MANDO RELÉ ELECTROVÁLVULA UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3HI	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN PRESIÓN CARBURANTE
3HQ	MANDO+ ELECTROVÁLVULA EXPANSOR GAS LICUADO PETRÓLEO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
3JA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
3JAA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JL	- POTENCIÓMETRO MARIPOSA
3JM	- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3JN	MANDO - RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1
3JP	MANDO RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 2
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3JZ	MANDO+ INYECTOR GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3KJ	+ CAUDALÍMETRO AIRE
3KQ	SEÑAL TEMPERATURA AIRE
3KW	MANDO INYECTORES 1
3KX	MANDO INYECTORES 2
3KY	MANDO INYECTORES 3
3KZ	MANDO INYECTORES 4
3L	+ INYECTOR 1
3LA	+ INYECTOR 2
3LB	+ INYECTOR 3
3LC	+ INYECTOR 4
3LD	- CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
3LG	+CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3LN	- CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LP	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LQ	+CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LX	+CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LY	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LZ	- CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3MG	MANDO- ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3MM	SEÑAL NIVEL AFORADOR GASOLINA > UNIDAD CONTROL ELÉCTRICO GAS LICUADO PETRÓLEO
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3MS	SEÑAL CANH MOTOR
3MT	SEÑAL CANL MOTOR
3MU	MANDO TESTIGO FALLO GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3NA	+BOBINA DISTRIBUIDOR CONTACTOR INERCIA > RELÉ BOMBA GASOLINA
3NU	+CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3NV	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3NW	-CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3NX	MANDO- TESTIGO GRAVEDAD 1
3PL	MASA CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS BANCO A>B
3QX	MANDO- INYECTOR 1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3QY	MANDO- INYECTOR 2 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3QZ	MANDO- INYECTOR 3 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RA	MANDO- INYECTOR 4 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RB	MANDO RELÉ ACCIONADOR GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RC	SEÑAL MARCHA PARADA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RD	SEÑAL SONDA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SH	- TEMPERATURA AIRE MARIPOSA
3SO	MANDO ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO IZQUIERDA
3VP	MANDO+ MOTOR RECICLAJE GAS
3VQ	MANDO- MOTOR RECICLAJE GAS
3WP	MANDO RELÉ ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO GAS DE PETRÓLEO LICUADO
3WR	SEÑAL TEMPERATURA GAS CIUDAD
3WT	SEÑAL CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
3WTA	MANDO TESTIGO DETECCIÓN AGUA EN CARBURANTE
3XC	- CAPTADOR PRESIÓN GAS NATURAL CIUDAD
40A	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR CONDUCTOR
40B	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
40C	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR
40D	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
40E	COMÚN MOTOR RETROVISOR
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
42A	SEÑAL+ TEMPERATURA AGUA
47A	- SONDA NIVEL CARBURANTE
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47H	SEÑAL CAUDAL DE CARBURANTE
47K	MANDO- DESFILE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
49B	MANDO+ GRUPO MOTOVENTILADOR
49C	MANDO+ RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4DB	MANDO TESTIGO FALLO REFERENCIA > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO RUEDAS
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4Y	- TESTIGO FALLO DE FRENO
4Z	- TESTIGO ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
5A	SEÑAL+ CONTACTOR PEDAL FRENO
60A	-TESTIGO FALLO EUROBAG
60AF	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL PASAJERO
60AG	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL DELANTERO CONDUCTOR
60AH	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL CONDUCTOR
60AJ	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL DELANTERO PASAJERO
60AM	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AN	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AR	MANDO+ AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
60AS	MANDO- AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX
60AZ	MANDO+ PRETENSOR VENTRAL PASAJERO
60BA	MANDO- PRETENSOR VENTRAL PASAJERO
60BB	MANDO+ AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60BC	MANDO- AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60CD	MANDO TESTIGO INHIBICIÓN AIRBAG
60CM	MANDO - PRETENSOR ENROLLADOR DELANTERO DEL CONDUCTOR
60CN	MANDO - PRETENSOR DELANTERO DEL CONDUCTOR
60DS	SEÑAL LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60DT	- LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60H	+ SEÑAL EUROBAG 1 PASAJERO
60K	MANDO - AIRBAG FRONTAL DEL PASAJERO NIVEL 1
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64E	MANDO+ TESTIGO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
64S	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE DCHO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
64T	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE IZDO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
67C	MANDO+ FUSIBLE CHIVATO SONORO
67CP	MANDO+ CHIVATO SONORO > FUSIBLE
79M	MANDO NAPA CALEFACTANTE CONDUCTOR
79N	MANDO NAPA CALEFACTANTE PASAJERO
79P	MANDO NAPA CALEFACTANTE DERECHO
79Q	MANDO NAPA CALEFACTANTE IZQUIERDO
79R	+ NAPA CALEFACTANTE 1 POR NAPA CALEFACTANTE 2 CONDUCTOR
79S	+ NAPA CALEFACTANTE 1 POR NAPA CALEFACTANTE 2 PASAJERO
80T	MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
80X	SEÑAL BUS (INTERFAZ) ANTENA TRANSPONDEDOR
87H	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE CONDUCTOR
8A	+ RELÉ LUCES DE NIEBLA
8B	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA > RELÉ
9J	MANDO+ FUSIBLE LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
A	+ DESPUÉS DE CONTACTO
AP1	+ PROTEGIDO APC FUSIBLE ELEVALUNAS DELANTERO IZQUIERDO > TRASERA IZQUIERDA
AP10	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES DE STOP
AP12	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUNETA TÉRMICA
AP22	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ASIENTO CALEFACTANTE
AP23	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE
AP25	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE AIRBAG
AP29	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIÓN MOTOR SEGURIDAD
AP30	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS PASAJERO
AP31	+ PROTEGIDO APC FUSIBLE CALCULADOR ELECTRÓNICO GAS LICUADO DE PETRÓLEO
AP39	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS CONDUCTOR
AP5	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
AP9	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE
B	+ BATERÍA
BC	+ BATERÍA POR RELÉ POR CORTACIRCUITO
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP15	+ PROTEGIDO BATERÍA LUNETA TÉRMICA
BP16	+ PROTEGIDO BATERÍA > FAROS ADICIONALES
BP17	+ PROTEGIDO BATERÍA > INYECCIÓN PRECALENTAMIENTO
BP3	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
BP33	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
BP35	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CAJETÍN PRECALENTAMIENTO
BP36	+ PROTEGIDO BATERÍA > GRUPO ELECTROBOMBA EMBRAGUE PILOTADO
BP37	+ PROTEGIDO BATERÍA > MEMORIZACIÓN INYECTOR > BLOQUEO
BP38	+ PROTEGIDO BATERÍA > BLOQUEO INYECTOR
BP56	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE > CALCULADOR ELECTRÓNICO
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP88	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GRUPO HIDRÁULICO ABS
BP9	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
CSO	+ LUCES DE CRUCE SIMPLE ÓPTICA
D	+ ARRANQUE
FM	HILO MUERTO (HILO NO UTILIZADO)
H1	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO > NIVEL LÍQUIDO DE FRENO
H17	SEÑAL CÓDIGO INYECCIÓN GASOLINA > DIESEL > BLOQUEO POR PROGRAMA
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS
H7	SEÑAL CUENTAVUELTAS > PMS > BOBINA > CALCULADOR ELECTRÓNICO > ALTERNADOR
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
HL	SEÑAL DIAGNÓSTICO L
L	+ LUCES DE POSICIÓN
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
M	MASA
MA	MASA ELÉCTRICA DELANTERA DERECHA
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MAK	MASA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN ADICIONAL
MAM	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO IZQUIERDO
MAN	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO DERECHO
MB	MASA ELÉCTRICA DELANTERA IZQUIERDA
MDA	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO ASIENTO IZQUIERDO
MDB	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO ASIENTO IZQUIERDO 2
MF	MASA ELÉCTRICA TRASERA derecha
MG	MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
MH	MASA ELÉCTRICA MOTOR
ML	MASA ELÉCTRICA BATERÍA
MS	MASA ELÉCTRICA SOPORTE GRUPO ELECTROBOMBA
MT	MASA ELÉCTRICA RADIO
NAP	MASA ELECTRÓNICA TÚNEL
NC	MASA ELECTRÓNICA PIE DELANTERO IZQUIERDO
NF	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
NH	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
R	+ LUCES DE CARRETERA
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S	+ SERVICIOS
S1	+ SERVICIOS POR RELÉ

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
SP1	+ PROTEGIDO SERVICIOS > GRUPO MOTOVENTILADOR MOTOR
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO